







	<p>Resultat-tavle Kontrollenheten slås på ved å holde denne knappen nede i noen sekunder. Displayet lyser, og først kommer teksten Bodet BT6000, deretter kommer en sport Håndball, Volleyball, Basketball etc.</p>
	<p>Bruk piltastene til å få frem riktig sport - Håndball</p>
	<p>Press "OK" (eller "Val") for å velge ønsket sport</p>
	<p>Bruk piltastene til å velge spilletid 2x15 min, osv.</p>
	<p>Press OK for å bekrefte</p>
	<p>Bruk + eller – for å sette riktig antall minutter per periode.</p>
	<p>Press start for å starte klokka, og stop for å stoppe klokka</p>
	<p>Scoringer ved å trykke 1, 2 eller 3 ganger på plussknappen for enten hjemmelag eller bortelag</p>

	<p>Denne ”pil tilbake” knappen benyttes til å korrigere feil. F.eks. ved at du har gitt mål til feilt lag. Trykk knappen en gang, og displayet begynner å blinke. Trykk på den plussknappen du ønsker å justere – den trekker nå fra ett mål hver gang du trykker. Når korreksjonen er ferdig, trykker du ”pil tilbake” knappen en gang til, slik at displayet slutter å blinke</p>
	
	<p>Disse knappene bruker du ved Time-outs på de respektive lagene. Trykk for hjemme eller bortelag, time- out klokken starter automatisk. Evt, feil rettes opp på tilsvarende måte som for scoringer.</p>
	<p>Dette er sirenen. Den bruker du når du ønsker dommerens oppmerksomhet, som f.eks. ved time-out, feil innbytte osv. Sirenen går automatisk ved slutten av periodene og time-outs.</p>
	<p>Kontrollpanelet setter automatisk opp neste periode etter at en periode er ferdigspilt (etter ca. 20 sek.), så det trenger du ikke å tenke på</p>
	<p>Hold denne knappen nede i ca. 3-5 sek. for å starte en ny kamp</p>
	<p>Hold denne knappen nede i 3-5 sek. for å slå av kontrollpanelet – helt til displayet blir blankt</p>